

<u>İLINK4.0</u>

Indice dei contenuti

Linee seriali / mappatura ingressi	4
Linee Seriali / dispositivi	5
Accesso alla programmazione	5
Sequenza di visualizzazione dei menù	6
1 - Ingressi - Filari	8
Ingressi - Radio	12
2 - Ingressi Tecnici	16
3 - Codici chiave	18
4 - Fasce orarie	20
5 - Programmatore orario	21
6 - Programmi	22
7 - Scenari	23
8 - Periferici Ingressi / Uscite	24
9 - Periferici Uscite	25
10 - Attivatori	26
11 - Tastiere LCD	27
12 - Telecomandi	28
Apprendimento radio automatizzato	31
13 - Setup uscite	32
14 - Varie centrale	35
15 - Comunicazione	39
16 - Password	44
17 - Telefonia	46
17A - Numeri telefonici	46
Numeri speciali	47
17B - Sequenze fonia	50
17C - Sequenze SMS	52
17D - Sequenze Vigilanza	54
17E - Messaggi vocali	56
17F - Varie telefonia	58
18 - Ora e data	61
19 - Temperatura	62
20 - File storico	64
Caratteristiche tecniche	65



Linee seriali / mappatura ingressi

Soluzione A: Centrale una Espansione seriale e una Tastiera - Tabella suddivisione ingressi filari													
Dislocazione	Nome /	Indiriz	ingressi	Numer	azione	Num. ingresso dispositivo / Num. progressivo						/0	
Centrale	*	*		001	005	1/001	2/002	3/003	4/004	5/005			
Espansione	e01	1	Filari	006	016	1/006	2/007	3/008	4/009	5/010	6/011	7/012	8/013
Tastiera*	01	1		l di	ue ingre	ssi della	tastiera	a posso	no emu	are gli i	ngressi	da 1 a	15
		* Cor	questa con	figurazio	one gli i	ngress	i filari g	estibili	sono 1	5			
Soluzione B: Centrale due espansioni seriali e una Tastiera - Tabella suddivisione ingressi filari													
Dislocazione	Nome /	Indiriz	ingressi	Numer	azione	N	um. ing	resso	lisposi	ivo / N	um. pro	gressiv	/0
Centrale	*	*			Gli ingressi filari della centrale non sono disponibili								
Espansione	e01	1	Filori	001	008	1/001	2/002	3/003	4/004	5/005	6/006	7/007	8/008
Espansione	e02	2	Fildi	009	016	1/009	2/010	3/011	4/012	5/013	6/014	7/015	8/016
Tastiera	01	1		l d	ue ingre	ssi della	tastiera	a posso	no emu	are gli i	ingressi	da 1 a	16
		* Cor	questa con	figurazi	one gli i	ngress	i filari g	estibili	sono 1	6			
			le	dentifica	zione d	egli ing	ressi						
l a dislocazione	dell'inare	022	Cen.		Ingressi filari della scheda Centrale								
e01' oppure (E01') e/o il tipo ingresso Filare o Radio sono indicati dal display nell'area indicata dal riquadro				(E01') (E01'')	 Ingressi filari delle espansioni seriali e = minuscola espansione non collegata. E = maiuscola espansione collegata. 01 = nome dell'espansione. " = apici indicano la seriale, un apice seriale 1, due apici seriale 2. 								
<pre> 4I001Cen. On ◆ Ingresso 001 r oppure R </pre>				R	Ingressi radio r = minuscola ingresso radio libero (sensore non memorizzato). R = maiuscola ingresso radio occupato (sensore memorizzato)								

<u>İLINK4.0</u>

Linea Seriale / dispositivi

				Lin	og Sorialo Indirizzi dispositivi		
					22 0 - 21 0 CHB 20 CHA 19 0 +F2		
Periferici Ingres	si / Us	cite					
Nome / numero	01	02					
Indirizzo seriale	00	00	1				
Periferici Uscite	•						
Nome / numero	01						
Indirizzo seriale	00	1					
Tastiere							
Nome / numero	01						
Indirizzo seriale	00	1					
Attivatori							
Nome / numero	01	02	03	04			
Indirizzo seriale	00	01	02	03			
		Α	cce	SSO	alla programm	azione	
NEXTtec 12:00 Mer	Link 16/0	50)4	Per a	accede	re alla programmazione digit	a T	
NEXTtec Codice	NEXTtec Link50 Codice Digita la Password Tecnico il codice di fabbrica è 0						
NEXTtec Link50 Ad ogni digitazione il display visualizza un asterisco					un asterisco		
Codice * *	Codice * * * * * *			pletata	la digitazione del codice digi	ita ⋥	
NEXTtec Link50 II display visualizza per qualche secondo la scritta ** ATTENDERE ** II display visualizza per qualche secondo la scritta ** ATTENDERE ** menù di programmazione.							
Menu Teo Ingres	cnico ssi) ►					
NEXT ec		01/202	23		IST1008050-1.0	LINK50	5

NEXTec Sequenza di visualizzazione dei menù ilinku.o







1 - Ingressi - Filari

İLINK4.0

Menù ingressi, il sistema può gestire fino a 48 ingressi. Gli ingressi possono essere programmati come ingressi Filari dall'ingresso 1 al 16 o come ingressi Radio dall'ingresso 1 al 48. Per conoscere la ripartizione ingressi e la relativa numerazione consulta le tabelle "Mappatura ingressi" di pagina 3.

Ingressi filari - Tabella parametri programmabili							
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione					
On / Off / Null	On = ingresso incluso - Off = ingresso escluso - Null = ingresso annullato	On - Off - Null					
Nome ingresso	Descrizione alfanumerica ingresso	16 caratteri					
Ingr. Radio	Definizione del tipo ingresso: Radio Si o Radio No (ovvero Filare)	SI o NO					
Tipo	Definizione del tipo ingresso: Tipo Furto, Tipo Chiave, Tipo Rapina	Furto-Chiave-Rap.					
Progr. 1 / 2	Associazione dell'ingresso ai programmi di funzionamento	1 / 2					
Rit. Lungo	Scelta della scala tempo ritardo d'ingresso SI = mm o NO = ss	SI o NO					
Rit.	Programmazione del tempo di ritardo d'ingresso	Da 000 a 240					
Progr.Gong	Abbinamento dell'ingresso al programma Gong	SI o NO					
Abil. Eco	Abbinamento dell'ingresso ad uno dei 4 gruppi ECO	0 ÷ 4					
Rich. Rit.	Attribuisce all'ingresso un ritardo richiamabile	SI o NO					
Attivo 24H	Specializza l'ingresso a un funzionamento continuo 24H	SI o NO					
Tx Ripr.	Trasmette il ripristino dell'ingresso (solo per DTMF e SMS no Fonia)	SI o NO					
Auto-Reset	Cancella l'allarme se l'ingr. si richiude entro il tempo di ritardo	SI o NO					
AutoEscl. #	L'ingresso si autoesclude al raggiungimento del numero impostato	Da 0 a 9					
Filtro x 04	Tempo minimo di apertura per commutazione ingresso (x 100msec) Programma anche il conteggio dei sensori a fune e la sensibilità degli inerziali.	Da 00 a 99					
Testo Attivaz.	Testo alfanumerico messaggio SMS per attivazione ingresso (stato di allarme)	16 caratteri					
Testo Disatt	Testo alfanumerico messaggio SMS per disattivazione ingresso (stato di riposo)	16 caratteri					
Scenario	Associazione dell'ingresso agli scenari del Sistema	Numero Scenario					

Menu Tecnico Ingressi

Seleziona il menù successivo o precedente

Accedi al menù



Seleziona l'ingresso con i tasti freccia oppure direttamente con i tasti numerici

Attiva, disattiva o annulla l'ingresso con i tasti On = Attivo - Off = Escluso - Null = Annullato 🖌

IST1008050-1.0

Per modificare il testo "Nome ingresso" premi per alcuni istanti il tasto 0 Scrivi il nome ingresso utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi





LINK50

8



Definisci la tecnologia dell'ingresso

Ingr.Radio NO = Ingresso filare

Convalida e procedi



01/2023	

ILINK4.0

Ingressi - Filari











Tutti i 48 ingressi possono essere programmati come ingressi radio, di seguito sono descritti i passi di programmazione per gli ingressi radio.

Ingressi radio - Tabella parametri programmabili							
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione					
On / Off / Null	On = ingresso incluso - Off = ingresso escluso - Null = ingresso annullato	On - Off - Null					
Nome ingresso	Descrizione alfanumerica ingresso	16 caratteri					
Ingr. Radio	Definizione del tipo ingresso: Radio Si o Radio No (ovvero Filare)	SI o NO					
Memorizz.?	Memorizzazione del trasmettitore radio	TX codice					
Tx Stato	Trasmette lo stato dell'ingresso ad ogni sua variazione	SI o NO					
Rx Pr/Vita	Abilita la ricezione del segnale periodico di presenza in vita	SI o NO					
Тіро	Definizione del tipo ingresso: Tipo Furto, Tipo Chiave, Tipo Rapina	Furto-Chiave-Rap.					
Progr. 1 / 2	Associazione dell'ingresso ai programmi di funzionamento	1/2					
Rit. Lungo	Scelta della scala tempo ritardo d'ingresso SI = mm o NO = ss	SI o NO					
Rit.	Programmazione del tempo di ritardo d'ingresso	Da 000 a 240					
Progr.Gong	Abbinamento dell'ingresso al programma Gong	SI o NO					
Abil. Eco	Abilitazione dell'ingresso ad uno dei 4 gruppi ECO	0 ÷ 4					
Rich. Rit.	Attribuisce all'ingresso un ritardo richiamabile	SI o NO					
Attivo 24H	Specializza l'ingresso a un funzionamento continuo 24H	SI o NO					
Tx Ripr.	Trasmette il ripristino dell'ingresso (solo per DTMF e SMS)	SI o NO					
Auto-Reset	Cancella l'allarme se l'ingr. si richiude entro il tempo di ritardo	SI o NO					
AutoEscl. #	L'ingresso si autoesclude al raggiungimento del numero impostato	Da 0 a 9					
Testo Attivaz.	Testo alfanumerico per attivazione ingresso (stato di allarme)	16 caratteri					
Testo Disatt.	Testo alfanumerico per disattivazione ingresso (stato di riposo)	16 caratteri					
Scenario	Associazione dell'ingresso agli scenari del Sistema	Numero Scenario					





NEXTec	Ingressi - Radio	<u>İLINK4.0</u>
Ingresso 001 ∢Abil. Eco 0 �►	Associa l'ingresso ad uno dei 4 contatori Eco. Scegli il gruppo. Eco 0 = ingresso non associato Convalida e procedi	
Ingresso 001 ≪Rich.Rit. NO ✦►	Associa l'ingresso alla funzione Richiama ritardo. La sua apertura attiva il ritardo degli ingressi ritardati, ovvero gli ingressi ritardati sono ritardati solo se attivati da un ingresso che Richiama il loro ritardo. NO = non associato - SI = associato Convalida e procedi	
Ingresso 001 ◀Attivo 24H NO✦►	Programma l'attività dell'ingresso. Attivo 24H Si o No NO attivo se programmi associati in ON - SI sempre attivo 24/24 Convalida e procedi	
Ingresso 001 ∢ Tx Ripr. NO ≑ ►	Trasmissione della notifica SMS e/o C.ID di Ripristino ingresso NO non trasmette la notifica - SI trasmette la notifica telefonica Convalida e procedi	
Ingresso 001 ◀Auto-Reset NO✦►	Autoreset allarme, se l'ingresso torna a riposo prima che scada il tempo di ritardo. Da utilizzare per il controllo di Allarmi Tecnici SI = l'allarme si resetta - NO = l'allarme si genera comunque Convalida e procedi	
Ingresso 001 ∢AutoEscl. x4 �►	Autoesclusione Ingresso per limite al numero massimo di allarmi Programma il numero massimo di allarmi generabili dall'ingresso Convalida e procedi	
 ◄ Testo Attiv. ▶ Allarme 	Per modificare il testo "Attivazione" premi per alcuni istanti il tast Il testo è utilizzato per compilare l'SMS di Allarme. Scrivi il testo utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi	0
 ◄ Testo Disatt. ► Ripristino 	Per modificare il testo "Disattivazione" premi per alcuni istanti il t Il testo è utilizzato per compilare l'SMS Chiusura ingresso. Scrivi il testo utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi	asto 🕡 🖵
Ingresso 001 ◀Scenario. 0 ✦►	Scegli lo Scenario da associare all'ingresso Furto Seleziona lo Scenario con i tasti freccia oppure direttamente con i tasti numerici o portecto Convalida e procedi	
◄I002 Cen On ♣► Ingresso 002	La programmazione dell'ingresso è terminata. Il display visualizza l'ingresso successivo. Programma l'ingresso, oppure esci dal menù con il tasto 🔎	
14 LINK5	0 IST1008050-1.0 01/2023	NEXTec

ILINK4.0

Ingressi - Radio





NEXTec



IST1008050-1.0



2 - Ingressi Tecnici

Il menù consente di caratterizzare il funzionamento degli otto ingressi Tecnici. Gli ingressi tecnici sono preposti in base alla loro specializzazione al controllo e alla segnalazione di: stati di funzionamento, guasti e anomalie funzionali della centrale e dei dispositivi ad essa collegati.

Specializzazione ingressi tecnici								
Ingresso	Descrizione funzione	Morsetto		Ingresso	Descrizione funzione	Morsetto		
lt01	Ingresso Rete	Non disponibile		lt05	Chiave Meccanica	9		
lt02	Ingresso Batteria	Non disponibile		lt06	24H Periferici	Non disponibile		
lt03	Ingresso 24H	8		lt07	Batteria Sensori	Non disponibile		
lt04	Stato Guasto	Non disponibile		lt08	Presenza in vita Sensori radio	Non disponibile		

Ingressi Tecnici - Tabella parametri programmabili						
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione				
On / Off / Null	On = ingresso incluso - Off = ingresso escluso - Null = ingresso annullato	On - Off - Null				
Nome ingresso	Descrizione alfanumerica ingresso (precompilata modificabile)	16 caratteri				
Progr. 1 / 2	Associazione dell'ingresso ai programmi di funzionamento	1/2				
Rit. Lungo	Scelta della scala tempo ritardo d'ingresso SI = mm o NO = ss	SI o NO				
Rit.	Programmazione del tempo di ritardo d'ingresso	Da 000 a 240				
Tx Ripr.	Trasmette il ripristino dell'ingresso (solo per DTMF e SMS no Fonia)	SI o NO				
Auto-Reset	Cancella l'allarme se l'ingr. si richiude entro il tempo di ritardo	SI o NO				
Testo Attivaz.	Testo alfanumerico per attivazione ingresso (stato di allarme)	16 caratteri				
Testo Disatt.	Testo alfanumerico per disattivazione ingresso (stato di riposo)	16 caratteri				
Scenario	Associazione dell'ingresso agli scenari del Sistema	Numero Scenario				

I parametri programmabili per ogni ingresso tecnico variano in funzione della sua funzione									
Parametro	Ingresso Ingresso Ingresso Stato Chiave 24H		Batterie	P. Vita					
Ingresso	Rete	Batteria	24H	Guasto	Meccanica	Periferici	Sensori	Sen. Radio	
On / Off / Null	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
Nome ingresso	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
Progr. 1 / 2	۲	۲		۲	۲	۲	۲	۲	
Rit. Lungo	۲	۲		۲			۲	۲	
Rit.	۲	۲		۲			۲	۲	
Tx Ripr.	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
Auto-Reset	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
Testo Attivaz.	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
Testo Disatt.	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
Scenario	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	

16

<u>İLINK4.0</u>	Ingressi Tecnici	NEXTec
Menu Tecnico ◄Ingr. Tecnici ► ◄It01 On ✦► Ingresso Rete	Seleziona il menù successivo o precedente Accedi al menù Seleziona l'ingresso con i tasti freccia oppure direttamente con i tasti numerici Attiva, disattiva o annulla l'ingresso con i tasti On = Attivo - Off = Escluso - Null = Annullato Per modificare il testo "Nome ingresso" premi per alcu Scrivi il nome ingresso utilizzando i tasti alfanumerici Convedi di a propodi	ni istanti il tasto 🕢
Progr. da 1 a 2 1 2	Associa l'ingresso ai Programmi di funzionamento Associa o dissocia i programmi con i tasti numerici, op associa/dissocia tutti i programmi visualizzati con i tas Convalida e procedi	ipure, ti freccia
Ingresso Rete ∢Rit.Lungo NO ≎ ►	Scegli l'unità di misura del tempo Ritardo ingresso NO = Ritardo in secondi - SI = Ritardo in minuti Convalida e procedi	
Ingresso Rete ≺Rit. 60 min.✦►	Programma il Ritardo ingresso. Rit.000 = ingresso ist Convalida e procedi	antaneo 🖌 / 🥮
Ingresso Rete ⊲ Tx Ripr. NO ≎ ►	Trasmissione della notifica SMS e/o C.ID di Ripristino NO non trasmette la notifica - SI trasmette la notifica te Convalida e procedi	ingresso 🗼 elefonica 💽
Ingresso Rete ◀Auto-Reset NO✦►	Autoreset allarme, se l'ingresso torna a riposo prima c il tempo di ritardo. Da utilizzare per il controllo di Allarm SI = l'allarme si resetta - NO = l'allarme si genera com Convalida e procedi	he scada ni Tecnici unque
 ◄ Testo Attiv. ▶ Assenza Rete 	Per modificare il testo "Attivazione" premi per alcuni is Il testo è utilizzato per compilare l'SMS di Allarme. Scrivi il testo utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi	tanti il tasto 🕡 🗔
 ◄ Testo Disatt. ▶ Ritorno Rete 	Per modificare il testo "Disattivazione" premi per alcun Il testo è utilizzato per compilare l'SMS Chiusura ingre Scrivi il testo utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi	i istanti il tasto 🕡 D sso.
Ingresso Rete ∢Scenario. 0 ≑ ►	Scegli lo Scenario da associare all'ingresso Seleziona lo Scenario con i tasti freccia oppure direttamente con i tasti numerici Convalida e procedi	
La programmazione dell'ingra Procedi nella programmazion	esso Tecnico è terminata. Il display visualizza l'ingresso ne degli ingressi tecnici, oppure esci dal menù con il tast	successivo. 0 <u>JEE</u>
NEXTèc 01/202	23 IST1008050-1.0 LINK50	0 17



3 - Codici Chiave

İLINK4.0

Menù di programmazione e caratterizzazione dei Codici e delle Chiavi. La centrale può memorizzare 64 Codici o Chiavi. I codici chiave possono essere indifferentemente codici composti da una sequenza numerica di massimo sette cifre o chiavi RFID.

Codici chiave - Tabella parametri programmabili						
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione				
Nome Chiave/Codice	Descrizione alfanumerica nome del Codice o della Chiave	16 caratteri				
Codice	Programmazione Codice max 7 cifre o memorizzazione di una Chiave RFID	Max 7 cifre				
Progr. 1 / 2	Associazione del codice ai programmi di funzionamento	1/2				
Fascia	Associa il Codice a una delle quattro Fascie orarie di funzionamento	0 ÷ 4				
Progr. Gong	Associa il Codice al programma Gong	SI o NO				
Attiva Usc.	Associa un Uscita al Codice l'uscita si attiva al suo riconoscimento	Numero Uscita				
Attiva Scen.	Associa uno Scenario al Codice lo Scenario si attiva al suo riconoscimento	Numero Scenario				
SMS On/Off	Abilita l'invio di un messaggio SMS ogni volta che il codice è riconosciuto	SI o NO				



Seleziona il menù successivo o precedente

Accedi al menù



Seleziona l'indice numerico del Codice con i tasti freccia oppure direttamente con i tasti numerici Per modificare il testo "Descrizione" premi per alcuni istanti il tasto Scrivi il nome Chiave utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi



Si visualizza la videata del Codice relativa all'indice numerico selezionato. L'indice numerico selezionato può essere libero o essere già occupato da un Codice numerico o da una Chiave, vedi tabella "Modalità di gestione"

Per memorizzare il codice di una chiave RFID avvicina la chiave al lettore trasponder. Il beep conferma che il suo codice è stato memorizzato. Per programmare un Codice numerico premi per alcuni istanti il tasto Si visualizzano i trattini digita il codice e convalidalo con il tasto

Codici chiave - Modalità di gestione

NB - I codici sono visualizzati in chiaro solo in fase di programmazione, poi le cifre sono sostituite dal carattere x

Codice Ch.01 .

Punto lampeggiante Indice numerico libero

Cambiare un Codice memorizzato Per cambiare il codice memorizzato seleziona l'indice numerico, premi per alcuni istanti il tasto DEL quindi digita il nuovo codice

```
Codice Ch.01   *
ৰCodice  xxxxxxx▶
```

Asterisco lampeggiante Indice numerico occupato da un Codice

tto Eliminare un Codice o una Chiave Per eliminare un Codice o una Chiave seleziona l'indice numerico, premi per alcuni istanti il tasto DEL, poi digita di nuovo il tasto DEL



Asterisco lampeg. e scritta Transponder Indice numerico occupato da una Chiave

Sostituire una Chiave memorizzata Per cancellare il codice di una chiave gia memorizzata seleziona l'indice numerico e memorizza la nuova chiave, l'operazione cancella automaticamente il codice della vecchia chiave

18	LINK50	IST1008050-1.0	01/2023	NEXT ec





4 - Fascie Orarie

<u>ILINK4.0</u>

Per visualizzare il menù Fasce orarie è necessario abilitare la funzione "Programmatore orario" nel menù "Varie Centrale". La centrale gestisce 4 Fascie orarie che consentono di regolamentare l'operatività dei Codici di accesso solo nella fascia oraria associata.

Fasce Orarie - Tabella parametri programmabili			
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione	
Abilitazione	Funzionalità consentita all'interno della fascia	Nul - All - Off - On	
Ora inizio fascia	Programmazione ora minuti di inizio fascia	HH:MM	
Ora fine fascia	Programmazione ora minuti di fine fascia	HH:MM	
Giorno/giorni	Programmazione del giorno/giorni di operatività della fascia	LUN ÷ DOM	

Elementi che determinano l'operatività della Fascia Oraria			
Attivazione Fascia - Ora inizio / Ora fine	Funzionalità dei codici associati - Fuori Fascia oraria		
Inizio HH : MM - Fine HH : MM	Nessuna funzionalità		
Attivazione Fascia - Giorno / Giorni	Funzionalità dei codici associati - Nella Fascia oraria		
LunDom = Fascia attiva solo nel giorno scelto	Null = Nessuna funzionalità		
= Fascia disattivata			
L/V = Fascia attiva da Lunedì a Venerdì	All = Funzionalità completa Inserimento e Disinserimento		
L/S = Fascia attiva da Lunedì a Sabato	Off = Eunzionalità limitata solo disinserimento		
L/D = Fascia attiva da Lunedì a Domenica	On = Funzionalità limitata solo inserimento		
S+D = Fascia attiva da Sabato a Domenica			



<u>İLINK4.0</u>

5 - Programmatore Orario

NFXTA

Per visualizzare il menù Programmatore orario è necessario abilitare la funzione "Programmatore orario" nel menù "Varie Centrale". La centrale dispone di 8 Programmatori orari con cui è possibile gestire automaticamente: Programmi, Uscite e Scenari.

Programmatore Orario - Tabella parametri programmabili			
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione	
Ora di Attivazione	Programmazione dell'orario di Attivazione	HH:MM	
Giorno/giorni	Programmazione del giorno/i di Attivazione	LUN ÷ DOM	
Funzione	Programmazione della funzione del Programmatore	Null-Pon-Poff	
Soggetti	Programmazione dei soggetti: Programmi, Uscita, Scenario	Numero / Numeri	

Elementi che determinano il funzionamento della Programmatore Orario			
Attivazione Programmatore Orario	Funzione del Programmatore Orario		
Inizio HH : MM	Null = Nessuna funzionalità		
Attivazione Programmatore Orario - Giorno / Giorni	Pr.on = inserisce i programmi associati		
LUNDOM = Programmatore attivo solo nel giorno scelto	Pr.off = disinserisce i programmi associati		
= Programmatore disattivato	Usc.on = attiva l'uscita associata		
L/V = Programmatore attivo da Lunedì a Venerdì	Usc.off = disattiva l'uscita associata		
L/S = Programmatore attivo da Lunedì a Sabato	Usc.Tim = attiva l'uscita temporizzata		
L/D = Programmatore attivo da Lunedì a Domenica	Scen.On = attiva lo scenario associato		
S+D = Programmatore attivo da Sabato a Domenica	Scen.Off = disattiva lo scenario associato		





6 - Programmi

<u>ILINK4.0</u>

Scelta della logica di funzionamento del Sistema: Aree o programmi e associazione facoltativa degli scenari di automazione domotica ai programmi di funzionamento del Sistema, a ogni programma è possibile associare uno Scenario che viene eseguito all'attivazione ON del programma e uno Scenario che viene eseguito all'attivazione ON del programma e uno Scenario che viene eseguito alla disattivazione OFF del programma.

Programmi - Tabella parametri programmabili				
Nome parametro	De	escrizione funzione		Programmazione
Nome programma	escrizione alfanumerica del	programma		16 caratteri
Logica di funzionamento	cegli la logica di funzioname	nto del Sistema: Aree o	Programmi	Aree o Programmi
Scenario per ON	ssocia l'esecuzione di uno S	cenario all'attivazione d	el Programma	Uno degli Scenari
Scenario per OFF	ssocia l'esecuzione di uno S	cenario alla disattivazio	ne del Programma	Uno degli Scenari
Menu Tecnico ◄ Programmi Menu Tecnico ■Logica Aree	 Seleziona il menù s Accedi al menù Scegli la logica di fu Accedi al menù 	successivo o precede unzionamento del Sis	ente 🕢 🍺 stema: Aree o Progra	ımmi 💓
◄ Programma 01	Seleziona il Progran Per modificare il no Scrivi il nome progr Convalida e proced	mma con i tasti () me del programma p amma utilizzando i ta	oremi per alcuni istan asti alfanumerici	ti il tasto 🕡
◄ Programma 01	 Seleziona il Prograt Accedi alla sua pro- 	mma con i tasti 🕢		
Programma 01 ◀Scenario On 0 :	Scegli lo Scenario o Convalida e proced	da eseguire all'attivaz ii 😈	zione Programma 🏈	
Programma 01 ◀Scenar. Off 0 ↔	Scegli lo Scenario o Convalida e proced	da eseguire alla disa i रिट्ट	ttivazione Programm	
Programma 02	 Associa gli Scenari 	agli altri Programmi	L	
Programma 02	Per uscire dal men	ù digita il tasto 📠		
22	NK50 IS	ST1008050-1.0	01/2023	NEXTec

<u>İLINK4.0</u>		7 - Scenari	NEXTec
ll menù consente	di attribuire u	n nome agli Scenari.	
		Scenari - Tabella parametri programmabili	
Nome parametro		Descrizione funzione	Programmazione
Nome scenario	Descrizione al	fanumerica dello scenario	16 caratteri
Menu Teo ◀ Scena	cnico ri ►	Seleziona il menù successivo o precedente 🕢	
✓ Scenario Scenario 01	01 ►	Seleziona il Programma con i tasti o pode Per modificare il nome del programma premi per Scrivi il nome programma utilizzando i tasti alfant Convalida e procedi	alcuni istanti il tasto 🕡
 ✓ Scenario Scenario 02 	02 ►	Modifica il nome degli altri scenari gli Scenari 💽 Per uscire dal menù digita il tasto 🔎	
NEXTEC	01/2023	IST1008050-1.0 I	_INK50 23



8 - Periferici Ingressi / Uscite

ILINK4.0

Il menu fornisce l'indicazione dello stato di connessione dei Periferici Ingresso / Uscite collegati sulla linea seriale identificati dalla Centrale tramite il loro indirizzo logico. Gli ingressi si programmano tramite il menù dedicato, le Uscite fisiche devono essere associate alle Uscite logiche del Sistema per clonarne il funzionamento. Alcuni modelli di periferici dispongono anche di Uscite Tecniche ausiliare che possono essere abilitate o disabilitate.

ProgrammazioneScelta perifericoAssocia uscita x
Scelta periferico Associa uscita x
Associa uscita x
I
Associa uscita x
SI o NO
-

Menu Tecnico Perif. Ing/Usc

Seleziona il menù successivo o precedente

►

Accedi al menù



Seleziona il Periferico con i tasti freccia oppure direttamente con i tasti numerici



NB - Nel caso in cui il periferico relativo all'indirizzo visualizzato non fosse collegato il display visualizza la scritta "Assente"

Accedi alla sua programmazione



Perif. I/O ◀U1->Uscita	02 0 ►	Si visualizza la prima Uscita Fisica per selezion Digita il numero dell'uscita logica da Clonare Uscita 000 = Nessuna Uscita Clonata Convalida la scelta e visualizza l'uscita success	are un altra Uscita siva	
		Ripeti le stesse operazioni per le altre Uscite fis Per uscire e selezionare il Periferico successivo	siche	
USCITE AUSILIA	ARE			
Perif. I/O	02	Seleziona l'uscita Ausiliaria per Abilitarla o Disa	bilitarla	
∢ Δux Rete Ν	0.≜▶	NO = Uscita disabilitata - SI = Uscita abilitata		
		Convalida la scelta e visualizza l'uscita success	siva 🖵	
		Ripeti le stesse operazioni per le altre Uscite au Per uscire e selezionare il Periferico successivo	usiliarie	
		Per uscire dal menù 🔎		
24	LINK50	IST1008050-1.0	01/2023	NEXTec

<u>İLINK4.0</u>

Il menu fornisce l'indicazione dello stato di connessione del Periferico Uscite collegato sulle linea seriale identificato dalla Centrale tramite il suo indirizzo logico.

Le Uscite fisiche devono essere associate alle Uscite logiche del Sistema per clonarne il funzionamento. Alcuni modelli di periferici sono dotati di Ingressi dislocati da associare agli Ingressi fisici del Sistema.

Periferici uscite - Tabella parametri programmabili				
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione		
Periferico	Visualizza lo stato del collegamento del Periferico "Connesso" o Non connesso"	Scelta periferico		
U1►Uscita 0	Uscita fisica U1 da associare a una uscita logica del Sistema	Associa uscita x		
U2►Uscita 0	Uscita fisica U2 da associare a una uscita logica del Sistema	Associa uscita x		
U3►Uscita 0	Uscita fisica U3 da associare a una uscita logica del Sistema	Associa uscita x		
U4►Uscita 0	Uscita fisica U4 da associare a una uscita logica del Sistema	Associa uscita x		
U5►Uscita 0	Uscita fisica U5 da associare a una uscita logica del Sistema	Associa uscita x		
U6►Uscita 0	Uscita fisica U6 da associare a una uscita logica del Sistema	Associa uscita x		
Ingres. 01►00	Ingresso dislocato 01 da associare a un ingresso fisico del Sistema	Associa ingresso x		
Ingres. 02►00	Ingresso dislocato 02 da associare a un ingresso fisico del Sistema	Associa ingresso x		
Menu Tecnico Seleziona il menù successivo o precedente Perif. Uscite Accedi al menù				
■Parif Usc	01 Si visualizza il Periferico 01			

NB - Nel caso in cui il periferico non fosse collegato il display visualizza la scritta "Assente"

Accedi alla sua programmazione 🔽

USCITE FISICHE

Connesso

(Ch.1)

 Perif. Usc. 01
 Si visualizza la prima Uscita Fisica per selezionare un altra Uscita Digita il numero dell'uscita logica da Clonare

 ◆U1->Uscita 0
 Uscita 0 = Nessuna Uscita Clonata

 Convalida la scelta e visualizza l'uscita successiva
 ↓↓

Ripeti le stesse operazioni per le altre Uscite fisiche Per uscire e selezionare il Periferico successivo

INGRESSI DISLOCATI Perif. Usc. 01

Ing. 01 ->00

Seleziona l'ingresso dislocato



Associa l'ingresso dislocato a un ingresso fisico Digita il numero dell'ingresso fisico associato

Convalida la scelta e visualizza l'ingresso successivo N Ripeti la stessa operazione per il secondo Ingresso

Per uscire dal menù DEL



10 - Attivatori

ILINK4.0

Il menu fornisce l'indicazione dello stato di connessione degli Attivatori collegati sulla linea seriale identificati dalla Centrale tramite il loro indirizzo logico.

Il menù permette di associare a ogni Attivatore i programmi da gestire.

		Attivatori - Tabella parametri programmabili		
Nome parametro		Descrizione funzione	Pr	ogrammazion
Attivatore x	Visualizza lo s	tato del collegamento "Connesso" o "Assente"	\ \	/isualizza stato
Progr. 1 / 2	Associazione	dell'attivatore ai programmi di funzionamento		1/2
Menu Tec Attivato	nico ori ►	Seleziona il menù successivo o precedente 🕢 🕑 Accedi al menù 🛺		
▲Attivatore Connesso	01 ► (Ch.1)	Seleziona l'attivatore con i tasti freccia oppure direttamente con i tasti numerici OOO NB - Nel caso in cui l'attivatore relativo all'indirizzo vis non fosse collegato il display visualizza la scritta "Ass Accedi alla sua programmazione OOO	Sualizzato sente"	
Progr. da 12	1 a 2	Associa l'attivatore ai Programmi di funzionamento Associa o dissocia i programmi con i tasti numerici NB - Il numero visualizzato indica che il programma relativo è associato Per Associare o Dissociare tutti i programmi utilizza i Convalida la programmazione e procedi all'attivatore successivo	tasti freccia	
 Attivatore Connes 	e 02 ► so	Ripeti le stesse operazioni per programmare gli altri A Per uscire dal menù 🔎	\ttivatori	

ILINK4.0

NEXTec

01/2023

11 - Tastiere Lcd

Il menu fornisce l'indicazione dello stato di connessione della Tastiera collegata sulla linea seriale e identificata dalla Centrale tramite il suo indirizzo logico. Il menù permette di associare allq Tastiera i programmi da gestire. Alcuni modelli di Tastiere sono dotate di Uscite fisiche e di Ingressi dislocati. Le Uscite fisiche devono essere associate alle Uscite logiche del Sistema per clonarne il funzionamento. Gli Ingressi dislocati devono essere associati agli Ingressi fisici del Sistema.

Tastiere - Tabella parametri programmabili					
Nome parametro		Descrizione funzione	Programmazione		
Tastiera 01	Visualizza lo	Visualizza stato			
Progr. 1 / 2	Associazione della Tastiera ai programmi di funzionamento 1 / 2				
U1►Uscita 0	Uscita fisica	Jscita fisica U1 da associare a una uscita logica del Sistema Associa uscita x			
U2►Uscita 0	Uscita fisica	U2 da associare a una uscita logica del Sistema	Associa uscita x		
U3►Uscita 0	Uscita fisica	Jscita fisica U3 da associare a una uscita logica del Sistema Associa uscita x			
Ingres. 01►00	Ingresso disl	ocato 01 da associare a un ingresso fisico del Sistema	Associa ingresso x		
Ingres. 02►00	Ingresso disl	ocato 02 da associare a un ingresso fisico del Sistema	Associa ingresso x		
Menu Teci Tastiere L	Menu Tecnico Seleziona il menù successivo o precedente ▲ Tastiere Lcd ▶ Accedi al menù				
■Tastiera	01 ►	Si visualizza la Tastiera 1			
Connesso	(Ch.1)	NB - Nel caso in cui la Tastiera non fosse collegata il display visualizza la scritta "Non Connesso"			
		Accedi alla sua programmazione			
Progr. da 1 1 2	1 a 2 Associa la Tastiera ai Programmi di funzionamento Associa o dissocia i programmi con i tasti numerici NB - Il numero visualizzato indica che il programma relativo è associato				
		Per Associare o Dissociare tutti i programmi utilizza i tasti f	reccia 줎		
		Convalida la programmazione e procedi alla Tastiera successiva	-		
USCITE FISICHE					
Tastiera ◀U1->Uscita	01 0 ►	 Si visualizza la prima Uscita Fisica per selezionare un altra Uscita Uscita Uscita logica da Clonare Uscita 0 = Nessuna Uscita Clonata Convalida la scelta e visualizza l'uscita successiva 			
		Ripeti le stesse operazioni per le altre Uscite fisiche Per uscire e selezionare la Tastiera successiva			
INGRESSI DISI	LOCATI 01	Seleziona l'ingresso dislocato			
∢ Ing. 01 ->	•♦ 00	Associa l'ingresso dislocato a un ingresso fisico Digita il numero dell'ingresso fisico associato			
	Convalida la scelta e visualizza l'ingresso successivo Ripeti la stessa operazione per il secondo Ingresso Per uscire e selezionare la Tastiera successiva Der				
Per uscire dal menù 🔎 🖻					

IST1008050-1.0

LINK50



12 - Telecomandi

<u>ILINK4.0</u>

La centrale può memorizzare 50 telecomandi. I telecomandi sono dotati di 4 tasti che in modalità estesa (doppia funzione) diventano 8. Ad ogni tasto è possibile attribuire una funzione singola o multipla, con i telecomandi è possibile: attivare/disattivare i programmi, comandare le uscite e gli ingressi del Sistema. Il funzionamento di un Telecomando può essere asservito ad una fascia oraria di funzionamento.

Telecomandi - Tabella parametri programmabili			
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione	
Tipo Radiocomando	Dichiara se i Radiocomandi utilizzati sono di Tipo S500	SI o NO	
Modalità 8 Pulsanti	Scelta della modlirà di funzionamento normale 4 pulsanti o estesa 8 pulsanti	SI o NO	
Nome radiocomando	Descrizione alfanumerica nome del Radiocomando	16 caratteri	
Memorizza?	Memorizzazione del codice del Radiocomando	SI o NO	
Programma Gong	Abilita il Radiocomando a comandare il programma Gong	SI o NO	
Sms On/Off	Abilita l'invio di un messaggio SMS ogni volta che il Radioc.attiv/disat. un Progr.	SI o NO	
Modo Px	Definisci la modalità di comando del Pulsante del radiocomando	On - On/Off - Off	
Progr. 1 / 2	Associazione il Pulsante ai programmi di funzionamento	1 / 2	
Pulsanti - Uscite	Associa i pulsanti alle uscite (il pulsante comanda l'uscita)	Scegli uscita	
Pulsanti - Ingressi	Associa i pulsanti agli ingressi (il pulsante comanda l'ingresso)	Scegli ingresso	
Fascia	Associa il Radiocomando a una delle 4 fascie di funzionamento	Scegli la fascia	

Menu Tecnico



tipo S500: SI Modello S500 - NO Altro modello

Telecomandi

Dichiara se i Radiocomandi utilizzati sono di

Accedi al menù

Menu Tecnico R/Com. S500 SI

Convalida e procedi



Seleziona la modalità di funzionamento 4 o 8 Pulsanti SI = Modalità 8 pulsanti - NO = Modalità 4 pulsanti Modalidà 8 pulsanti valida solo per il radiocomando NRC580 Convalida e procedi

Modalità 4 pulsanti, ogni tasto esegue un comando: Primo comando - Premi e rilascia il tasto il Led si accende, la Centrale esegue il comando associato al tasto

Modalità 8 pulsanti, ogni Tasto può eseguire due comandi ad esempio: Primo comando - Premi e rilascia il Tasto il Led si accende, la Centrale esegue il comando associato al Tasto 1 Secondo Comando - Premi il Tasto per più di tre sec. il Led lampeggia, la Centrale esegue il comando associato al Tasto 5. Tasto 1 = Comando 1 e 5 - Tasto 2 = Comando 2 e 6 - Tasto 3 = Comando 3 e 7 - Tasto 4 = Comando 4 e 8



Seleziona il Radiocomando con i tasti freccia oppure direttamente con i tasti numerici



Per modificare il testo "Nome Radiocom." premi per alcuni istanti il tasto Scrivi il nome Telecomando utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi

	Telecomandi	NEXTec
MEMORIZZAZIONE		
Telecomando 02	Per memorizzare il Radiocomando seleziona SI 🔶	≫
▲Memorizz.? NO ◆ ▶	Convalida e procedi 🖅	>
Azionare il Dispositivo	Per apprendere il codice radio premi un taso del Radi	iocomando
Dispositivo	Ad operazione completata il display visualizza "Dispo	sitivo memorizzato"
Memorizzato	Per uscire dalla funzione di apprendimento premi 🔎	Ē
Telecomando 01 ◄Progr.Gong NO✦►	Con la funzione abilitata il Telecomando Attiva/Disattiv programma Gong NO = Funzione non abilitata - SI = Convalida e procedi	va il Funzione abilitata
Telecomando 01 ◄Sms On/Off NO✦►	Con la funzione abilitata ogni volta che il Telecomand o spegne un programma la Centrale invia un messag SMS NO = Funzione non abilitata - SI = Funzione abi Convalida e procedi	o accende gio Ariano de litata
GESTIONE PROGRAMMI	Scegli la modalità di comando del tasto: On. On/Off. (off 🐑
Ielecomando 01	Convalida e procedi al Tasto successivo	
	Ripeti la stessa procedura per gli altri Tasti	
Progr. da 1 a 2 1 2	Associa il Tasto ai Programmi di funzionamento Associa o dissocia i programmi con i tasti numerici 🕼 NB - Il numero visualizzato indica che il programma relativo è associato	<u>@</u>
	Per Associare o Dissociare tutti i programmi utilizza i	tasti freccia
	Convalida la programmazione e procedi al Tasto successiva	
	23 IST1008050-1.0 LINK5	50 29

NEXTec	Telecomandi	<u>İLINK4.0</u>
COMANDO USCITA Telecomando 01 ◀P1->Uscita 0 ♣►	Associa il Tasto all'attivazione di una Uscita Seleziona il numero dell'uscita con i tasti numerici Convalida la programmazione e procedi al Tasto successivo Ripeti la stessa procedura per gli altri Tasti	
COMANDO INGRESSO Telecomando 01 ◀P1->Ing. 00 ✦►	Associa il Tasto alla commutazione di un Ingresso Seleziona il numero l'Ingresso con i tasti numerici Convalida la programmazione e procedi al Tasto successivo Ripeti la stessa procedura per gli altri Tasti	
Telecomando 01 ◀ Fascia 0 ✦►	Se si associa una Fascia oraria il Radiocomando può essere nelle ore consentite dalla fascia. Al di fuori della Fascia non p Seleziona il numero dello Fascia con i tasti Convalida e procedi	e utilizzato solo ouò operare
 Telecomando 02► Telecomando 02 	Programma gli altri Telecomandi con la stessa procedura Per uscire dalla programmazione dei Telecomandi premi 🔎	
30	0 IST1008050-1 0 01/2023	

ILINK4.0 Apprendimento radio automatizzato **NEXT**ec

Automatizzazione dell'apprendimento dei codici dei sensori radio, con questa centrale è possibile utilizzare una funzione di apprendimento automatizzato che consente di memorizzare i codici dei sensori radio in modo veloce e sequenziale.

Per eseguire la funzione è necessario memorizzare un radiocomando nella 16a locazione della memoria dei radiocomandi.

Prima di eseguire l'apprendimento dei sensori radio è consigliato prepare una tabella che elenca l'ubicazione del sensore ed il numero di locazione di memoria che si intende utilizzare per la sua memorizzazione, vedi tabella di esempio, la tabella aiuta e velocizza ulteriolmente la procedura.

N.B. Per sfruttare questa funzione è obligatorio programmare gli ingressi radio in modo contiguo, ovverro, programmare gli ingressi filari nelle prime locazioni ad esempio da 1 a 11, poi tutti gli ingressi radio nelle locazioni successive ad esempio dall'ingresso 12 all'ingresso 48

Numero ingresso	Ubicazione ingresso	Memorizzato
x	Finestra cucina	Si
x	Saracinesca cucina	Si
x	Finestra soggiorno	Si
x	Finestra bagno	Si

Procedura





13 - Setup Uscite

Menù programmazione uscite. Il Sistema può disporre di 8 uscite fisiche, le uscite fisiche per operare devono essere associate alle uscite logiche.

Le uscite fisiche della scheda centrale sono denominate: Uscita A (uscita relè) - Uscita B (open collector),-Uscita C (open collector), Uscita D (open collector), Uscita Monitor (open collector) e Uscita Blocco (open collector).

Nome	Numero	Scheda centrale - morsetti delle uscita fisiche		
Usc. A	001	Uscita 1 morsetti: 12 - NO, 13 - C, 14 - NC		
Usc. B	002	Uscita 2 morsetto: 15		
Usc. C	003	Uscita 3 morsetto: 16		
Usc. D	004	Uscita 4 morsetto: 17		
Usc. E	005			
Usc. F	006			
Usc. G	007			
Usc. H	008			

Uscite - Tabella specializzazioni			
Specializzazione	Funzione della specializzazione	Tipo uscita	
Allarme	Uscita allarme generale	Allarme	
Blocco	Uscita blocco	Inibizione	
Monitor	Uscita di allarme monitor	Allarme	
Memoria	Uscita di segnalazione memoria di allarme	Segnalazione	
In. Aperti	Uscita di segnalazione ingressi aperti	Segnalazione	
24 Ore	Uscita di allarme manomissione (24H)	Allarme	
Manutenzione	Uscita di segnalazione richiesta manutenzione	Segnalazione	
Guasto	Uscita di segnalazione guasto	Segnalazione	
Rapina	Uscita di allarme rapina	Allarme	
Segue In	Uscita di segnalazione, segnala lo stato dell'ingresso associato	Segnalazione	
Tipo Eco	Uscita di allarme per funzioni Eco	Allarme	
Scenario	Uscita associata a uno scenario	Comando	
Chiave	Uscita associata a una chiave	Comando	
Null	All'uscita non è stata attribuita nessuna funzione		
Telecomando	Uscita telecomando gestibile da telefono	Comando	

32





Setup Uscite

ILINK4.0



Inverte la polarità (stato) dell'uscita Scegli NO per non invertire la polarità Scegli Si per invertire la polarità Convalida e procedi



Polarità negato NO - L'uscita è disattiva con allarme a riposo, attiva con allarme in corso. Polarità negata SI - L'uscita è attiva con allarme a riposo, disattiva con allarme in corso.



commutazione dell'ingresso associato 🗸



Convalida e procedi



La commutazione dell'uscita blocca la commutazione dell'uscita associata. Funzione di interblocco, da utilizzare con i moduli che non hanno la funzione automatica di interblocco. Associa l'uscita che si deve disabilitare (bloccare). Convalida e procedi

∢Usc. B (002) ► U002: Allarme

Programma le altre Uscite

Esci dal menù con il tasto

ILINK4.0

14 - Varie Centrale



Il menù Varie centrale contiene la programmazione di vari parametri della centrale, come ad esempio il tempo di uscita (valido per tutti gli ingressi), attivazione rapida (senza codice), blocco all'inserimento per ingressi aperti, etc, per il dettaglio delle voci di programmazione consulta la tabella successiva.

Varie centrale - Tabella parametri programmabili				
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione		
Tempo Usc.	Programmazione del tempo di uscita ritardo all'attivazione generale	Da 00 a 95 sec.		
Att. Rapida	Attivazione rapida senza codice dei programmi associati al codice/chiave 1	SI o NO		
Bloc./Ins	Programmazione del blocco all'inserimento per ingressi aperti	SI o NO		
Ab. Suono	Programmazione del tipo di abilitazione suono	Da 0 a 3		
Preal > Umo	Programmazione segnalazione monitor per preallarme ingressi ritardati	SI o NO		
Preal > Tast.		SI o NO		
Gong > Mon	Program. segnalazione monitor per apertura ingressi associati al programma Gong	SI o NO		
Cont. Eco1	Programmazione del numero di allarmi intermedi del contatore Eco1	Da 2 a 9		
Cont. Eco2	Programmazione del numero di allarmi intermedi del contatore Eco2	Da 2 a 9		
Cont. Eco3	Programmazione del numero di allarmi intermedi del contatore Eco3	Da 2 a 9		
Cont. Eco4	Programmazione del numero di allarmi intermedi del contatore Eco4	Da 2 a 9		
Mem. Config.		SI o NO		
Sost. Batt.	Stato di manutenzione per la sostituzione delle batterie dei rivelatori radio	SI o NO		
Testo Iniz.	Abilta la visualizzazione del testo di titolazione personalizzato	SI o NO		
Testo Iniziale	Scrittura del testo di titolazione personalizzato	16 caratteri		
Pr. Orario	Abilitazione del funzionamento del programmatore orario e delle fascie orarie	SI o NO		
All.Scon.A	Abilita la segnalazione di allarme per sconnessione periferici della linea seriale A	SI o NO		
Usc. Radio	Definizione dell'uscita di comando per gli attuatori radio	Scelta uscita		
Manut. Mesi		Da 0 a 24		
Reset Man.		SI o NO		
Num. Manutenz.		Numero telefonico		
Escl. Buzz.		SI o NO		
Abil. Wdog				
Restart				

Menu Tecnico

Seleziona il menù successivo o precedente

Varie Centrale

Accedi al menù

con i tasti numerici



Tempo da 00 a 95 sec



Programmazione del tempo di uscita

Imposta il tempo con i tasti freccia o

NO = funzione non abilitata - SI = funzione abilitata Convalida e procedi



IST1008050-1.0



	Varie Centrale	NEXTec
Menu Tecnico ◀Sost. Batt. NO✦►	La funzione consente di sostituire le batterie dei la generazione degli allarmi 24H, dovuti alla ape L'abilitazione alla sostituzione batterie blocca la sirena e l'invio delle notifiche telefoniche di mano	sensori radio, inibendo rtura dei loro contenitori. generazione degli allarmi omissione del sensore.
Sost. Batt. DEL per Uscire	Per accedere alla funzione seleziona SI oppure convalida e procedi e	
Menu Tecnico ∢ Testo Iniz. NO ≑ ►	Abilita la visualizzazione del testo di titolazione personalizzato, al posto del testo di fabbbrica. NO = Testo di fabbrica - SI = Testo personalizzat Convalida e procedi	to 💽
Testo Iniziale xxxxxxxxxxxxxxxxx	Scrittura del testo di titolazione personalizzato Per accedere alla compilazione del testo premi (Scrivi il testo utilizzando i tasti alfanumerici, utiliz tasti freccia a destra e sinistra per spostare il cui Convalida e procedi	zza i rsore
Menu Tecnico ∢Pr.Orario NO ≑ ►	Abilitazione: Programmatore orario e Fascie ora NO = funzioni non abilitate - SI = funzioni abilitat I menù Programmatore orario e Fascie orarie sono visibili solo con la funzione abilitata Convalida e procedi	rie 🗼
Menu Tecnico ◀All.Scon.A SI✦►	Abilita la segnalazione di allarme per sconnessione periferici della seriale A NO = funzione non abilitata - SI = funzione abilit Convalida e procedi	ata 💽
Menu Tecnico ◄Usc.Radio 1 ♣► Attenzione con 000 nessuna uscita è associata	Definizione del numero uscita che gestisce l'alla radio (esempio sirena o il visualizzatore di stato Quando l'uscita commuta, la centrale invia agli i comandi inizio e fine allarme. Seleziona il nume Convalida e procedi	rme degli attuatori NBS18). attuatori radio ero dell'uscita
Menu Tecnico ∢Manut. Mesi 00 ≑ ►	Programma la scadenza per visualizzare il messaggio di "Richiesta manutenzione" Seleziona il numero di mesi per la scadenza Convalida e procedi	
NEXTec 01/202	3 IST1008050-1.0	LINK50 37

NEXTec	Varie Centrale	<u>İLINK4.0</u>
Menu Tecnico ≪Reset Man. NO ≑ ►	Cancellazione della data di manutenzione programmata. Scegli SI o NO Convalida e procedi	
■Num.Manutenz. ► xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Menu Tecnico ◀Escl. Buzz. NO ≑ ►	Abilita l'esclusione del Buzzer di segnalazione della cer NO = Buzzer non escluso - SI = Buzzer escluso Convalida e procedi	ntrale
Menu Tecnico ◀Abil. Wdog NO✦►	Abilita l'intervento del watchdog timer (timer di supervis alla CPU di rilevare automaticamente eventuali anomal programma. La rilevazione delle anomalie provoca il re NO = watchdog timer disabilitato - SI = watchdog timer Convalida e procedi	ione) che permette lie di esecuzione del set della centrale abilitato
Menu Tecnico ◀ Restart NO ♣►	Riavvia la centrale. Il comando equivale alla digitazione NO = Restart non attuato - SI = Attua il restart della cer Convalida e procedi	e del tasto reset. htrale.
La programmazione del men	ù "Varie Centrale" è completa per uscire dal menù digita	DEL

IST1008050-1.0

38

LINK50

NEXTec

01/2023

ILINK4.0

15 - Comunicazione



Il menù Comunicazione consente di configurare ed attivare il servizio NEXTCLOUD. Il servizio può essere gestito utilizzando i vettori di telecomunicazione: GPRS, IP, Wi-Fi, in modalità singololo vettore o im coppia. Il vettore GPRS e il modulo Wi-Fi sono dispositivi opzionali. Per il vettore GPRS è necessario utilizzare una SIM abilitata al traffico dati, che disponga di almeno 100Mbit di traffico al mese. L'utente che gestisce l'impianto deve fornire delle credenziali ovvero un indirizzo Email ed una Password che utilizzerà per accedere al servizio NEXTCLOUD.

Comunicazione - Tabella parametri programmabili				
Nome parametro	Descrizione funzione		Programmazione	
WiFi	Abilita o disabilita il funzionamento del modulo Wi-Fi		SI o NO	
DHCP	Attiva o disattiva il DHCP. Configurazione automatica dei parametri di rete		SI o NO	
IP Address	Indirizzo IP. Parametro fornito dall'amministratore di rete		32 caratteri	
Subnet Mask	Maschera di sottorete. Parametro fornito dall'amministratore di rete		32 caratteri	
GateWay Addr.	Indirizzo del Gateway. Parametro fornito dall'amministratore di rete		32 caratteri	
Local Port	Numero della porta locale di comunicazione. Default 5555		5 caratteri	
Web Server Port	Numero della porta locale di comunicazione Web server. Default 5556		5 caratteri	
Cloud> Off	Scelta del vettore o coppia di vettori utilizzati per la connessione al Cloud	Of Et	f - Eth - Gprs - WiFi +Gprs - WiFi+Gprs	
Indirizzo Cloud	Parametro non modificabile		60	
User ID Cloud	Videata visibile solo dopo avere eseguito l'iscrizione al Cloud		32 caratteri	
Password Cloud	Videata visibile solo dopo avere eseguito l'iscrizione al Cloud		32 caratteri	
DNS Cloud	Indirizzo del server DNS. Utilizza il Default cambia l'indirizzo solo se necessa	rio	32 caratteri	
Codice Cloud	Parametro non modificabile. Codice di identificazione Cloud della centrale		e.	
Tempo Cloud	Programmazione del tempo di intervallo collegamento tra Centrale e Cloud		Da 10 a 240 sec.	
APN x GPRS	Programmazione dell'indirizzo APN definito del gestore telefonico della SIM		32 caratteri	
Vigilanze	Attiva o disattiva i parametri di comunicazione verso i servizi di vigilanza CRA		SI o NO	
Ind. lp Vigil.1	Indirizzo IP del fornitore del servizio. Dato fornito dal CRA 1		5 caratteri	
Porta lp Vig.1	Indirizzo IP del fornitore del servizio. Dato fornito dal CRA 1		5 caratteri	
Protocollo Vig.1	Protocollo di comunicazione utilizzato. Dato fornito dal CRA 1		Protocollo 0 - 1 - 2	
Ind. lp Vigil.2	Indirizzo IP del fornitore del servizio. Dato fornito dal CRA 2		32 caratteri	
Porta Ip Vig.2	Indirizzo IP del fornitore del servizio. Dato fornito dal CRA 2		32 caratteri	
Protocollo Vig.2	Protocollo di comunicazione utilizzato. Dato fornito dal CRA 2		Protocollo 0 - 1 - 2	
Vigil> Off	Scelta del vettore o coppia di vettori utilizzati per la connessione ai CRA Of Et		f - Eth - Gprs - WiFi +Gprs - WiFi+Gprs	
KO su Ing.00	Scegli ingresso che commuta se la comunicazione con CRA si interrompe		Scegli ingresso	
SIA Rec. Number	Jumber Receiver Number. Dato di programmazione fornito dal CRA		8 caratteri	
SIA Line Number	e Number SIA Line number. Dato di programmazione fornito dal CRA		8 caratteri	
SIA Acc, Number	SIA Acc, Number SIA Account number. Dato di programmazione fornito dal CRA		8 caratteri	
SIA T/Stamp Abilita il protocollo con il Time Stamp. Dato di programmazione fornito dal CRA		A	SI o NO	

Operatore	APN	Operatore	APN
TIM	ibox.tim.it	mobile	wap.postemobile.it
Vodafone	mobile.vodafone.it oppure web.omnitel.it	iliad	iliad
WIND	internet.it oppure internet.wind	ho.	web.ho-mobile.it

NEXTec

LINK50



<u>İLINK4.0</u>

Comunicazione



Web Server Port 5556	Impostazion il parametro Per cambia Scrivi il nun Convalida e	ne della porta locale di com o non deve essere modifica re il numero della porta, pr nero della porta che vuoi ut e procedi	unicazione to. emi e manti ilizzare.	Web Server, norm eni premuto il tasi	almente
Menu Tecnico	Scegli il vet Convalida e	tore di comunicazione per i e procedi 🛺	il collegame	nto aò Cloud	> ≥
Cloud>Off	Off	Servizio disabilitato	WiFi	Solo WiFi	
	Eth	Solo IP	Et+Gprs	Ethernet e G	prs
	Gprs	Solo Gprs	WiFi+Gprs	WiFi e Gpr	S
Indir.Cloud cloud.nexttec.it	Si visualizz l'indirizzo n Convalida e	a l'indirizzo Cloud a cui pun on può essere modificato. e procedi 🛺	ita lacentral	e,	
C.R. N.B. Videata visibil	e solo dopo	la registrazione della cen	trale sul Cl	oud NEXTtec.	
 ✓ UserID Cloud ► Utente@gmail.com 	Inserisci l'in la registrazi Per scrivere Scrivi l'indir Convalida e	dirizzo Email dell'utente (lo one del Sistema sul Cloud e o modificare l'indirizzo, pri izzo utilizzando i tasti alfani e procedi	stesso indii NEXTtec). emi e manti umerici	rizzo che hai utiliz eni premuto il tast	zato per o 🕡
C.R. N.B. Videata visibil	e solo dopo	la registrazione della cen	trale sul Cl	oud NEXTtec.	
✓ Passw. Cloud ► pannello	Inserisci la registrazion Per scrivere Scrivi la Pa Convalida e	Password dell'utente (la ste le del Sistema sul Cloud NE e o modificare la Password, ssword utilizzando i tasti alt e procedi	essa Passwo EXTtec). premi e ma fanumerici	ord che hai utilizza ntieni premuto il ta	ato per la asto 🕡
N.B. L'indirizzo Email e/o la mantenere il collegamento o sul Cloud NEXTtec.	Password p della central	ossono essere modificati e al Cloud è necessario e	i in qualsia seguire le s	si momento, ma stesse modifiche	per anche
DNS Cloud Default	Si visualizz un indirizzo Per modific Scrivi con i Convalida e	a l'indirizzo del Server DNS di Default. Cambia l'indirizz are l'indirizzo di default prei tasti alfanumerici l'indirizzo e procedi	i normalmer zo solo se n mi e mantie del Server	nte la centrale utili ecessario. ni premuto il tasto DNS che vuoi utiil	zza Izzare.
Codice Cloud f8df	Si visualizz Si tratta di u Convalida e	a il codice identificativo dell una impostazione di fabbric procedi 🛺	a centrale a non modif	ïcabile	
	3	IST1008050-1.0	1.11	JK50	61



<u>İLINK4.0</u>	Com	unicazione		NEXTec
Menu Tecnico	Scegli il vettore di Convalida e proce	i comunicazione per edi 🛺	gli istituti di v	rigilanza 💓
	Off S	Servizio disabilitato	WiFi	Solo WiFi
	Eth	Solo IP	Et+Gprs	Ethernet e Gprs
	Gprs	Solo Gprs	WiFi+Gprs	WiFi e Gprs
Menu Tecnico ◀KO su Ingr.00 ✦►	Comunicazione c a comunicare, ge notifiche telefonic Convalida e proce	on le vigilanze KO, s nera allarme sull'ing he e/o messaggi SM edi	e la centrale resso associa IS. Associa u	non riesce ato e invia n ingresso.
	00 Nessun	ingresso associato	xx Num	nero dell'ingresso associato
N.B. i successivi parametri d presso cui si effettua il colleg SIA Rec.Number	i programmazion gamento.	Receiver Number 1-6		tuto di vigilanza CRA
SIA Lino Numbor	SIA Rec Number	Stato di default NULL	ASCII characte	rs, 0-9, A-F.
0000	SIA Line Number	A Line Number Account Prefix Valore di default 0000.		
SIA Acc. Number 000001	SIA Acc. Number	Account Number. 1-6 A (valore di default 0000	ASCII characte 01)	rs, "0"-"9", "A"-"F"
Menu Tecnico	SIA T/Stamp	Time Stamp. Associa a É necessario programi	alla trasmissior mare correttam	e dell'evento ora e data. ente il menù Ora e data.
	"Comunicazione" d	è completa per uscire	e dal menù d	igita 🔎
NEXTec 01/2023	IST	1008050-1.0	LIN	K50 43



16 - Passwords

ILINK4.0

Menù di programmazione di password e codici di identificazione: password di accesso alla programmazione risevati all'installatore e all'utente, codici di identificazione dell'impianto per gli istituti di vigilanza, e codice Pin della SIM Card utilizzata.

Comunicazione - Tabella parametri programmabili			
Nome parametro	Desc	rizione funzione	Programmazione
Passw. Tecnica	Password di accesso a tutti i menù	di programmazione della centrale	Password max 7 cifre
Passw. Utente	Password di accesso ai menù di pr ₋a digitazione de codice consente	rogrammazione riservati all'utente. di accendere o spegnere l'impianto.	Password max 7 cifre
Codice Vigil.1	Codice impianto, identificativo impi	anto nelle chiamate digitali alla vigilanza 1	Codice max 4 cifre
Codice Vigil.2	Codice impianto, identificativo impi	anto nelle chiamate digitali alla vigilanza 2	Codice max 4 cifre
Codice PIN	Codice PIN della SIM card utilizzat	a dal modulo GSM	Codice Pin
Menu Teo Passwo	nico Seleziona il ment rds ► Accedi al menù N	u successivo o precedente ()	
Passw	Per selezionare la	a voce sucessiva o precedente digita	
■Passw. Te	Per visualizzare I	a password digita	
Passw Codice 0	Per modificare la	password digita 📠	
Passw. Te	cnica Digita la nuova pa per correggere el	assword Installatore max 7 cifre	
Codice	Convalida e proc	edi ⋥	
Passw	Per selezionare la	a voce sucessiva o precedente digita	
▲Passw. U	ente ► Per visualizzare I	a password digita	
Passw Codice 1	Per modificare la	password digita DEL	
Passw. Te	Digita la nuova pa per correggere en Convalida e proc	assword Utente max 7 cifre rrori di digitazione digita edi	

44





Il menù telefonia consente la programmazione di tutti i parametri d funzionamento della sezione telefonica

Comunicazione - Tabella parametri programmabili			
Nome parametro	Descrizione funzione	Programmazione	
Numeri Telef.	Rubrica num. telefonici + numeri: Test , Gestore, Credito	16+3 numeri	
Sequenze Fonia	Programmazione sequenza di chiamata per allarmi in fonia	Numeri x Fonia	
Sequenze SMS	Programmazine sequenza di inoltro messaggi SMS	Numeri x SMS	
Seq. Vigilanza	Programmazione sequenza di chiamata Contact ID (istituti di vigilanza)	Numeri x Dtmf	
Messag. Vocali	Registrazione dei messaggi vocali (fonia)	29 messaggi	
Varie Telefon.	Programazione parametri telefonici Modulo PSTN, Modulo GSM, Reti, etc.	SI/NO, etc.	

17A - Numeri telefonici

Il menù "Numeri Telefonici" è la rubrica del combinatore, in essa vengono memorizzati i numeri telefonici che il combinatore chiama per notificare gli allarmi. È possibile memorizzare fino a 16 numeri, ognuno composto

da massimo 24 caratteri. Oltre ai 16 recapiti telefonici è possibile memorizzare il numero "Test" con il quale l'utente potrà in ogni momento effettuare una prova funzionale in viva voce del combinatore o inviare un messaggio SMS.

Il numero "Gestore" in cui memorizzare il numero telefonico di richiesta credito residuo in fonia. Il numero "Credito" in cui memorizzare il numero telefonico di richiesta credito residuo via SMS.

I numeri "Gestore e Credito" variano in funzione del gestore telefonico della carta SIM utilizzata.

Nella compilazione dei numeri telefonici è possibile utilizzare il set di caratteri speciali, i caratteri devono essere introdotti in testa al numero (prima delle cifre) è possibile introdurre, più caratteri speciali, (un carattere

per ogni specializzazione desiderata) in qualsiasi ordine (non necessariamente alfabetico) I caratteri speciali hanno la funzione di specializzare il numero telefonico a funzioni o comportamenti particolari, vedi la tabella caratteri speciali.

Tabella caratteri speciali			
Carattere	Descrizione funzione	Solo x numeri	
X	Elimina il controllo alla risposta	GSM	
R	Aumenta il numero di tentativi di chiamata da 3 a 6 tentativi	GSM	
М	Aumenta la ripetizione del messaggio di allarme fonico da 2 a 4 volte	GSM	
Z	Abilta il numero a dialogare/interagire col combinatore tramite toni DTMF	GSM	
к	Abilita il numero alla funzione numero chiave	GSM	
С	Abilita il numero alla ricezione del credito residuo "Eco credito"	GSM	
U	Abilita il numero alla ricezione dell'SMS periodico di presenza in vita	GSM	
v	Abilita il numero della vigilanza alla ricezione di presenza in vita	Vigilanza	
E	Abilita il numero alla ricezione dell'SMS di avviso scadenza SIM Card	GSM	
S	La lettera S abilita il numero ad attivare il programma1.	GSM	
Q	Al numero viene inviato il messaggio SMS di richiesta manutenzione	GSM	

Per inserire i caratteri speciali nella compilazione del numero,utilizzare il tasto freccia su, premi il tasto più volte fino a che si visualizza il carattere speciale desiderato.









17B - Sequenze Fonia

<u>ILINK4.0</u>

Con il menù "Sequenze fonia" si abbinano ad ogni Ingresso/Evento gli indici dei recapiti telefonici programmati nel menù "Numeri Telefonici". In caso di allarme ai recapiti telefonici abbinati all'ingresso viene inviato il messaggio in fonia abbinato. Ad ogni evento è possibile abbinare fino a 16 recapiti telefonici, i numeri telefonici abbinati saranno chiamati in caso d'allarme in sequenza progressiva, partendo dal numero con l'indice numerico più basso.



Sequenze Fonia ◀Assoc.Tutti NO ✦► La voce di menù permette di associare gli eventi ai numeri della rubrica telefonica Con NO associ agli eventi numeri e messaggio in modo selettivo Con SI associ solo gli eventi che riguardano gli ingressi di allarme



ASSOCIA A TUTTI SI

Se la scelta precedente è stata SI, viene richiesto il limite ovvero quanti e quali numeri di rubrica devono essere associati agli eventi che riguardano gli ingressi É possibile impostare un numero da 1 a 16



Esempio: Impostando quattro il combinatore per allarme chiama i numeri 1, 2, 3, e 4



ASSOCIA A TUTTI NO

Se la scelta precedente è stata NO la programmazione propone tutti gli ingressi e tutti gli eventi di segnalazione e allarme e per ognuno di essi puoi associare i numeri telefonici da chiamare ed il messaggio da inviare

Elenco degli eventi selezionabili				
Nome evento	Descrizione evento	Numeri	Messaggio	
Ingresso 01	Allarme ingresso 01	Da 1 a 16	1 a scelta	
¥	Ş			
Ingresso 50	Allarme ingresso 50	Da 1 a 16	1 a scelta	
Prg. P1 / 2 ON	Accensione dei programmi 1 / 2	Da 1 a 16	1 a scelta	
Prg. P1 / 2 OFF	Spegnimento dei programmi 1 / 2	Da 1 a 16	1 a scelta	
Imp. Acceso	eso Accensione impianto (qualsiasi programma ON)		1 a scelta	
Imp. Spento	Imp. Spento Spegnimento Impianto (impianto completamente spento)		1 a scelta	
Allarme P1 / 2	Allarme dei programmi 1 / 2	Da 1 a 16	1 a scelta	
All. Gen.	Allarme generale	Da 1 a 16	1 a scelta	
Rapina	Allarme rapina	Da 1 a 16	1 a scelta	





gli eventi ai numeri della rubrica telefonica Con NO associ agli eventi i numeri in modo selettivo Con SI associ solo gli eventi che riguardano gli ingressi di allarme



Assoc.Tutti NO♦►

ASSOCIA A TUTTI SI

Se la scelta precedente è stata SI, viene richiesto il limite ovvero quanti e quali numeri di rubrica devono essere associati agli eventi che riguardano gli ingressi É possibile impostare un numero da 1 a 16

Esempio: Impostando quattro il combinatore per allarme invia un SMS ai numeri 1. 2. 3. e 4

Sequenze SMS Selettivo

ASSOCIA A TUTTI NO

Se la scelta precedente è stata NO la programmazione propone tutti

gli eventi di segnalazione e allarme e per ognuno di essi puoi associare i numeri telefonici a cui inviare il messaggio SMS

Elenco degli eventi selezionabili				
Nome evento	Descrizione evento	Numeri	Messaggio	
Ingresso 01	Allarme ingresso 01	Da 1 a 16	Automatico	
¥	\$		Automatico	
Ingresso 50	Allarme ingresso 50	Da 1 a 16	Automatico	
Prg. P1 / 2 ON	Accensione dei programmi 1 / 2	Da 1 a 16	Automatico	
Prg. P1 / 2 OFF	Spegnimento dei programmi 1 / 2	Da 1 a 16	Automatico	
Imp. Acceso	so Accensione impianto (qualsiasi programma ON) Da 1 a 16		Automatico	
Imp. Spento Spegnimento Impianto (impianto completamente spento) Da		Da 1 a 16	Automatico	
Allarme P1 / 2 Allarme dei programmi 1 / 2		Da 1 a 16	Automatico	
All. Gen.	Allarme generale	Da 1 a 16	Automatico	
Rapina	Allarme rapina	Da 1 a 16	Automatico	

52

ILINK4.0



NFXTec

17D - Sequenze Vigilanza

İLINK4.0

Attenzione questo menù riguarda la messaggistica in formato digitale da inviare agli istituti di vigilanza, quindi se l'impianto non è collegato ad un istituto di vigilanza privata la programmazione del menù non è necessaria. Con il menù "Sequenze Vigilanza" si abbinano ad ogni Ingresso/Evento gli indici dei recapiti telefonici programmati nel menù "Numeri Telefonici". In caso di allarme ai recapiti telefonici abbinati all'evento viene inviata una stringa di dati in formato digitale.







Accedi al menù



La voce di menù permette di associare gli eventi ai numeri della rubrica telefonica Con NO associ agli eventi numeri e messaggio in modo selettivo Con SI associ solo gli eventi che riguardano gli ingressi di allarme



ASSOCIA A TUTTI SI

Se la scelta precedente è stata SI, viene richiesto il limite ovvero quanti e quali numeri di rubrica devono essere associati agli eventi che riguardano gli ingressi É possibile impostare un numero da 1 a 16

Esempio: Impostando quattro il combinatore per allarme invia una chiamata in formato digitale ai numeri 1, 2, 3, e 4

Seq.Vigilanza Selettivo

ASSOCIA A TUTTI NO

Se la scelta precedente è stata NO la programmazione propone tutti gli eventi di segnalazione e allarme e per ognuno di essi puoi associare i numeri telefonici da chia

Elenco degli eventi selezionabili				
Nome evento	Descrizione evento	Numeri	Messaggio	
Ingresso 01	Allarme ingresso 01	Da 1 a 16	Automatico	
¥	\leq		Automatico	
Ingresso 50	Allarme ingresso 50	Da 1 a 16	Automatico	
Prg. P1 / 2 ON	Prg. P1 / 2 ON Accensione dei programmi 1 / 2		Automatico	
Prg. P1 / 2 OFF	rg. P1 / 2 OFF Spegnimento dei programmi 1 / 2		Automatico	
Imp. Acceso	p. Acceso Accensione impianto (qualsiasi programma ON)		Automatico	
Imp. Spento Spegnimento Impianto (impianto completamente spento)		Da 1 a 16	Automatico	
Allarme P1 / 2 Allarme dei programmi 1 / 2		Da 1 a 16	Automatico	
All. Gen.	Allarme generale	Da 1 a 16	Automatico	
Rapina	Allarme rapina	Da 1 a 16	Automatico	





17E - Messaggi Vocali

In questo menù è possibile: registrare e/o ascoltare i messaggi di allarme vocale. La centrale gestisce 29 messaggi, la tabella elenca i messaggi indicandone la funzione ed il tempo di registrazione disponibile per ognuno di essi. É possibile registrare solo i messaggi che interessano, ed e' possibile cancellare e quindi variare il messaggio desiderato. Nel ciclo di allarme di ogni ingresso viene inoltrato il messaggio a lui abbinato più il messaggio comune, i messaggi vengono riprodotti per 2 o 4 volte sulla base di quanto programmato nel menù "Programmazione numeri".

Elenco dei messaggi registrabili			
Numero	Nome	Descrizione / Funzione messaggio	Tempo registrazione
Mes 01	Alarm 1	Messaggio di allarme generico 1	10 secondi
Mes 02	Alarm 2	Messaggio di allarme generico 2	10 secondi
Mes 03	K. Mecc.	Messaggio di segnalazione stato della chiave meccanica	8 secondi
Mes 04	Rete	Messaggio di segnalazione mancanza rete	8 secondi
Mes 05	Batteria	Messaggio di segnalazione batteria bassa	8 secondi
Mes 06	24H	Messaggio di allarme generale 24H	8 secondi
Mes 07	Guasto	Messaggio di segnalazione Guasto generico	8 secondi
Mes 08	24H Per.	Messaggio di allarme generale 24H periferici	8 secondi
Mes 09	Comune	Messaggio comune (accodato ai messaggi di allarme/segnalazione)	20 secondi
Mes 10	Entrante	Messaggio di segnalazione durante le interrogazioni telefoniche	9 secondi
Mes 11	ON	Messaggio generico di impianto inserito	5 secondi
Mes 12	OFF	Messaggio generico di impianto disinserito	5 secondi
Mes 13	Aperture	Messaggio di segnalazione ingressi aperti	5 secondi
Mes 14	Prg1 On	Messaggio di segnalazione Programma 1 inserito	8 secondi
Mes 15	Prg1 Off	Messaggio di segnalazione Programma 1 disinserito	8 secondi
Mes 16	Prg2 On	Messaggio di segnalazione Programma 2 inserito	8 secondi
Mes 17	Prg2 Off	Messaggio di segnalazione Programma 2 disinserito	8 secondi



İLINK4.0	Messaggi vocali	NEXTec
Mes ⊲ 01►Alarm 1 Registrare	La centrale è pronta per la registrazione Per registrare il messaggio accostati al microfono digita il tasto e inizia a parlare	Ī
Mes ∢ 01►Alarm 1 Reg. In Corso 050	Il display indica il tempo di registrazione residuo Per terminare la registrazione digita oppure attendi, la fine del tempo	
Mes ⊲ 01⊳Alarm 1 Ascolto In Corso	Finita la registrazione il messaggio viene riprodotto automaticamente	
Mes	Se il messaggio è OK digita 🛛 💭 Se il messaggio non è OK digita 🖉	
Mes ∢ 02►Alarm 2	Viene visualizzato il messaggio successivo, ripeti la stessa procedura per registrare gli altri messaggi	
N.B. Registrare i messaggi re e/o il nome dell'utenza, dopo Registrare il messaggio 10 (I Registrare i messaggi 11 (O confermare la commutazione Registrare il messaggio 13 u Registrare i messaggi da 14 rispettivi programmi 1 e 2.	elativi ai canali utilizzati, quindi registrare nel messa o di che se si utilizzano l'interrogazione e i telecoma Entrante) utilizzato dal combinatore per risponde all N) e 12 (OFF) utilizzati dal combinatore per risponde e dei telecomandi. tilizzato dalla tastiera per la segnalazione vocale di a 17 utilizzati dalla tastiera per segnalare l'attivazio	iggio 9 (Comune) l'indirizzo ndi del combinatore. e chiamate. ere alle interrogazioni e ingressi aperti. ne e la disattivazione dei
Al termine della registrazione	e dei messaggi esci dal menù "Messaggi vocali" dig	itando DEL
NEXTec 01/202	23 IST1008050-1.0 L	.INK50 57



17F - Varie Telefonia

Nel menù "Varie telefonia" si programmano parametri che caratterizzano il funzionamento della sezione telefonica della centrale, in particolare si definiscono funzioni indicate nella tabella Varie telefonia.

Tabella varie telefonia			
Funzione	Descrizione funzione	Programmazione	
Modul. GSM	Abilitazione del modulo telefonico GSM	SI o NO	
Campo Min.	Programmazione del livello minimo di campo telefonico	Da 0 a 20	
All. Campo	Abilitazione alla segnalazione di campo GSM insufficiente	SI o NO	
Prepagata	Tipo di SIM utilizzata	SI o NO	
24H Off		SI o NO	
Sc.SIM		Data scadenza	
Pres. Vita	Programmazione dei parametri di invio messaggio presenza in vita	SI o NO - Ora e Giorno	
Titolo 1	Programmazione dell'intestazione dei messaggi prima riga	16 caratteri	
Titolo 2	Programmazione dell'intestazione dei messaggi seconda riga	16 caratteri	
Cred./SMS	Programmazione parametri di richiesta credito telefonico	SI o NO	
Rich. Credito	Programmazione parametri di richiesta credito telefonico	16 caratteri	
Chiave x Credito	Programmazione della chiave di analisi del testo del tipo di SMS ricevuto	14 caratteri	
Testo x Credito	Programmazione della chiave di analisi del testo SMS credito	14 caratteri	
Sms da Tecn		SI o NO	
Prior. Fonia		SI o NO	
T. Oscuramento		0120 min	
Gestore		Nome gestore	

Telefonia

Seleziona il menù successivo o precedente



Accedi al menù



Abilita il funzionamento del modulo GSM SI = Abilita il GSM - NO = Disabilita il GSM Convalida e procedi

Attenzione: la disabilitazione del modulo GSM blocca il funzionamento del combinatore telefonico GSM della centrale, quindi la centrale non può inviare notifiche via GSM.



Programmazione del valore minimo di campo (segnale telefonico GSM), al di sotto del quale la centrale resetta il modulo telefonico del combinatore, in modo automatico e ripristina il collegamento con la cella telefonica al fine di garantire sempre, le normali condizioni di funzionamento.

Livello da 00 a 20

58





Abilita la segnalazione di allarme per campo GSM insufficiente SI = Abilita la segnalazione - NO = Disabilita la segnalazione Convalida e procedi







Varie Telefonia

ILINK4.0







19 - Temperatura

ILINK4.0

Menù di programmazione dei rilevatori di temperatura e umidità NCC200TU. La centrale può gestire fino 16 rilevatori, che possono essere dislocati nel sito per rilevare e gestire tramite il proprio relè la temperatura e l'umidità degli ambienti monitorati.

Tabella temperatura			
Funzione	Descrizione funzione	Programmazione	
Nome ambiente	Descrizione alfanumerica dell'ambiente (precompilata modificabile)	16 caratteri	
Uscita rele	Scelta dell'uscita di comando: uscita interna o una delle uscite del sistema	OUT: Reg08	
Set Point	Programmazione della soglia temperatura di commutazione	Definizione: 0,5C°	
Isteresi	Programmazione della temperatura d'isterisi	Definizione: 0,1C°	
Out / Estate	Scelta dell'uscita di comando del climatizzatore	OUT: 08	
Out / Inverno	Scelta dell'uscita di comando della caldaia	OUT: 08	
Modo Clima	????????????????	SI o NO	
	Seleziona l'ambiente/rilevatore NCC200T con i tasti		
Ambiente 1	Per modificare il nome dell'ambiente premi per alcuni ista Scrivi il nome dell'ambiente utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi	Per modificare il nome dell'ambiente premi per alcuni istanti il tasto Scrivi il nome dell'ambiente utilizzando i tasti alfanumerici Convalida e procedi	
Ambiente 01 Seleziona l'uscita comandata dal rilevatore NCC200TU, è possibile selezionare la sua uscita interna o una delle 8 uscite del sistema. ✓ 		e possibile sistema.	

Seleziona l'uscita con i tasti Convalida e procedi

Programma la temperatura



ambiente desiderata con i tasti Convalida e procedi



Programma la tolleranza della temperatura isteresi per la commutazione dell'uscita Convalida e procedi

ILINK4.0





20 - File Storico

<u>ILINK4.0</u>

Il file storico è un menù di consultazione. Nel file storico sono memorizzati tutti gli eventi funzionali del Sistema, ad esempio in seguito ad un allarme viene memorizzato l'ingresso che lo ha provocato ed il conseguente ciclo telefonico di allarme con evidenza dei numeri telefonici che hanno risposto al ciclo di allarme, gli eventi registrati nel file storico sono sempre corredati dell'ora e della data in cui si l'evento si è verificato La capacità di archiviazione del file storico è di 2000 eventi, si tratta di una memorizzazione di tipo FIFO, guando l'archivio è pieno la registrazione del nuovo evento cancella automaticamante l'evento cronologicamente più vecchio. Menu Tecnico Seleziona il menù successivo o precedente **File Storico** Accedi al menù E' possibile inviare tutti gli eventi alla porta USB Menu Tecnico Invia USB ? NO♦► Per visualizzare l'evento più recente

0001>03 12:56 Me Menu Tecnico

12:56 Me 08/6/22 Menu Tecnico

0002>21 12:55 Me

Riconfig. All

12:56 Me 08/6/22 Riconfig. All Visualizzazione dell'evento precedente n.0002

Viene visualizzato l'evento n.0001 ovvero l'evento piu' recente.

La prima riga visualizza il numero dell'evento e il codice evento

L'evento è visualizzato in due videate, per cambiare videata

La seconda videata visualizza per esteso la data dell'evento

Per uscire dalla consultazione premi

La seconda riga idica il tipo evento.

Per visualizzare l'evento precedente

Menu Tecnico ◀ Uscita da Menu ▶

Per uscire dai menu di programmazione premi

<u>ILINK4.0</u>

Caratteristiche Tecniche

Tabella caratteristiche tecniche			
Tensione di alimentazione	13.8Vdc		
Tensione minima di funzionamento	10.5Vdc		
Assorbimento a riposo a 13.8Vdc			
Assorbimento durante il ciclo telefonico a 13.8Vdc			
Temperatura di funzionamento	+5°C ÷ +45°C		
Trasmissione fonia sintesi vocale			
Codice installatore	Un codice di 1÷7 cifre (default "0")		
Codice utente	Un codice di 1÷7 cifre (default "1")		
Codice periferica (vigilanza)	Un codice di 4 cifre (dafault "9999")		
Messaggi SMS	Trasmissione e ricezione		
Numeri telefonici	16 utente + 3 (Test, Gestore e Credito)		
Ingressi ritardabili da 0-70 sec./min.			
8 ingressi tecnici	Rete, Batteria, 24H, Guasto, Chia meccanica, etc.		
Uscite Telecomandabili			
File storico	2000 eventi		
Display di visualizzazione	162		
Tastiera	18 tasti		
Dimensioni			

Altre caratteristiche

Monitoraggio continuo e visualizzazione su interrogazione dello stato degli ingressi, delle uscite, della tensione batteria, dell'intensità del segnale di campo, Test periodico di presenza in vita.



<u>İLINK4.0</u>

66



<u>İLINK4.0</u>



eLink - Guida rapida Software di programmazione per Sistemi NEXTtec



NEXTCLOUD Guida Installatore





NEXTtec SRL Via Ivrea 71/B 10098 RIVOLI - TO - Italy Tel. r.a. 011.95.39.214 http://www.nek tec.it e-mail: info@nek tec.it



